

Terhi veneen parraslistan vaihto Terhi boat fender list installation instruction

1. Aseita vene sellaiseen paikkaan, että voit kierää sen ympäri ja että vene pysyy paikallaan.
2. Irrota alumiiniset ulko- ja sisäperälautat, pos 1 ja 2.
3. Irrota vanha parraslista.
4. Lämmitä uusi parraslista vesihautteessa, lämpötila 60 – 80 C°. Voit lämmittää parraslistaa myös kuumailemapuhaltimella. Mutta ole varovainen, ettei parraslista kuumene liikaa.
5. Kiinnitä parraslistan pää vaikka ruuvilla. Muista tehdä alkureiät ABS:n läpi ennen sen läpi ruuvaamista.
6. Vedä parraslista partaan myötäisesti keulaan päin ja paina samalla paikalleen.
7. Keulan kohdalla vedä parraslistaa voimakkaasti.
8. Kierrä keulan ympäri ja vedä vastaavasti parraslista keulasta perään.
9. Lukitse parraslista veneen perään väliaikaisesti vaikka ruuvipuristimella.
10. Kiinnitä parraslista ruuvilla kiinni perälautaan. Kiinnitä ulko- ja sisäperälaudat.

1. Place the boat on place where you there is enough room to walk around the boat. Make sure that it stays on its place.
2. Remove inner and outer transom plate pos. 1 and 2.
3. Remove old fender list.
4. Warm up new fender list in hot water pot. Water temperature 60 – 80 C°. You can warm up fender list also with hot air blower, but be careful that you don't heat it too much.
5. Fix fender list end to boat transom for example with screw. Rememper to make prehole through ABS before screwing through it.
6. Pull fender list aligning boat side and press it same time to its place.
7. At bow point pull fender list strongly.
8. Go around bow and pull fender list correspondingly to transom.
9. Fix fender list end to transom temporarily for example by clamp.
10. Fix fender list end to boat transom for example with screw. Fix inner and outer transom plates.

